


V-onuのランプの表示



通常は指定された業者が作業を行いますので、加入者側での作業はありません。

下面の LED ランプの表示

- 1) 正常運用時は、8～10のランプは「緑色」に点灯
(点灯していない場合は、通電していません「電源供給装置」の通電を
確認してください)
- 2) 正常運用時は、11のランプは消灯、異常時に「赤色」に点灯
(「赤色」点灯時は、ふう太ネット木島平 (電話 82-4111) へ連絡をお
願いします)